C2G™

CABLES TO GO

HDMI over Cat5 HDBaseT-Lite Extender Box Transmitter to Box Receiver Kit
Ensemble rallonge de boîte de transmetteur vers boîte de récepteur HDMI par Cat5 HDBaseT-Lite
Equipo extensor HDMI sobre Cat5 HDBaseT-Lite para Caja transmisora a Caja receptora

Model / Modele / Modelo: #29457

A Group brand | legrand®

Table of Contents / Índice / Table Des Matiéres

System Requirements	2	Configuration du système	2	Requisitos del	2
Package Contents	2	Contenu du pack	2	Contenido del paquete	2
Device Installation	3	Installation du périphérique	3	Instalación del dispositivo	3
Technical Specifications	5	Caractéristiques techniques	5	Especificaciones técnicas	5
Important Safety Information	6	Informations de sécurité importantes	6	Información de seguridad importante	6
C2G One Year Warranty	7	Garantie d'un an C2G	7	Un año de garantía C2G	7

System Requirements/Package Contents / Configuration du Systeme/Contenu du Pack Requisitos del Sistema/Contenido del Paquete

System Requirements:

- HDMI Display
- HDMI Source Device
- Cat5 cable 60m (198ft) or less

Package Contents:

- HDMI over Cat5 Extender Box Transmitter
- HDMI over Cat5 Extender Box Receiver
- 5V2A Power Adapter x2
- IR Emitter Cable x2
- IR Receiver Cable x2
- User Manual

Configuration du Systeme:

- Écran HDMI
- Appareil source HDMI
- Câble Cat5 de 60 m (198 pi) ou moins

Contenu du Pack:

- Appareil transmetteur HDMI par Cat5
- Appareil récepteur HDMI par Cat5
- Adaptateur de courant 5 V 2 A (x 2)
- Câble d'émetteur IR (x 2)
- Câble de récepteur IR (x 2)
- Manuel de l'utilisateur

Requisitos del Sistema:

- Monitor HDMI
- Dispositivo fuente HDMI
- Cable Cat5 de 60 m (198 pies) o menos

Contenido del Paquete:

- Unidad transmisora HDMI sobre Cat5
- Unidad receptora HDMI sobre Cat5
- Adaptador de corriente de 5V 2A x2
- Cable emisor IR x2
- Cable receptor IR x2
- Manual del usuario

DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DE L'APPAREIL / INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

Note: Be sure to turn the power off to the display and source device.

Step 1: Connect an HDMI cable from the video output of the source device, to the HDMI input on the HDMI over Cat5 Box Transmitter.

Step 2: Connect an HDMI cable from the video output of the HDMI over Cat5 Box Receiver, to the HDMI input on the display.

Step 3: Connect a Cat5e/6 cable from the RJ45 port on the HDMI over Cat5 Box Transmitter to the RJ45 port on the HDMI over Cat5 Box Receiver*.
***Note:** The length limitation on this unit is 60m (198ft).

Step 4: To control the source device at the display end:

- Connect the IR Emitter cable to the 3.5mm IR Blaster port of the Transmitter Unit, and attach the IR eye of the source device.
- Connect the IR Receiver cable to the 3.5mm IR Receiver port of the Receiver Unit. Adjust the IR Receiver cable to a location that is easily accessible to aim the remote of the source device.*

Remarque: Assurez-vous de mettre l'écran et l'appareil source hors tension.

Étape 1: Connectez un câble HDMI depuis la sortie vidéo de l'appareil source, jusqu'à l'entrée HDMI de l'appareil transmetteur HDMI par Cat5.

Étape 2: Connectez un câble HDMI de la sortie vidéo de l'appareil récepteur HDMI par Cat5, jusqu'à l'entrée HDMI de l'écran.

Étape 3: Connectez un câble Cat5 entre le port RJ45 qui se trouve sur l'appareil transmetteur HDMI par Cat5 et le port RJ45 de l'appareil récepteur HDMI par Cat5.
***Note:** La limite de longueur pour cet appareil est de 60 m (198 pi).

Étape 4: Pour contrôler l'appareil source à la fin de l'affichage:

- Branchez le câble émetteur IR au port de 3.5mm IR Blaster de l'Unité de l'émetteur, et fixer le capteur IR de l'appareil source.
- Branchez le câble récepteur IR au port récepteur IR 3.5mm de l'unité de récepteur. Régler le câble récepteur IR à un endroit qui est facilement accessible à pointer la télécommande de l'appareil source. *

Nota: Asegúrese de apagar el monitor y el dispositivo fuente.

Paso 1: Conecte un cable HDMI desde la salida de video del dispositivo fuente hacia la entrada HDMI de la Unidad transmisora HDMI sobre Cat5.

Paso 2: Conecte un cable HDMI desde la salida de video de la Unidad receptora HDMI sobre Cat5 hacia la entrada HDMI del monitor.

Paso 3: Conecte un cable Cat5 desde el puerto RJ45 de la Unidad transmisora HDMI sobre Cat5 hacia el puerto RJ45 de la Unidad receptora HDMI sobre Cat5*.
***Nota:** El límite de longitud de esta unidad es de 60 m (198 pies).

Paso 4: Para controlar el dispositivo de la fuente en el extremo pantalla:

- Conecte el cable del emisor de infrarrojos al puerto de 3.5mm IR Blaster de la Unidad de transmisor y conecte el receptor de infrarrojos del dispositivo fuente.
- Conecte el cable del receptor IR al puerto de 3.5mm Receptor de infrarrojos de la unidad receptora. Ajuste el cable del receptor de infrarrojos en un lugar que sea fácilmente accesible para apuntar el mando a distancia del dispositivo fuente.*

DEVICE INSTALLATION / INSTALLATION DE L'APPAREIL / INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

***Note:** The places for the IR "eye" may vary between devices. Consult the manual of the device if it cannot be located.

Step 5: To control the display from the source device end:

- Connect the IR Receiver cable to the 3.5mm IR Receiver port of the Transmitter Unit. Adjust the IR Receiver cable to a location that is easily accessible to aim the remote of the display
- Connect the IR Emitter cable to the 3.5mm IR Blaster port of the Receiver Unit and attach to the IR "eye" of the display

Step 6: Connect the 5V power adapters to both the Transmitter & Receiver Units.

Step 7: Power on the display and the source device to begin use.

***Note:** L'emplacement de l'« œil » peut varier entre les différents appareils. Consultez le manuel de l'appareil si vous n'arrivez pas à le trouver.

Étape 5: Pour contrôler l'affichage à partir de l'extrémité de dispositif de source:

- Branchez le câble récepteur IR au port récepteur IR 3.5mm de l'Unité de l'émetteur. Régler le câble récepteur IR à un endroit qui est facilement accessible à pointer la télécommande de l'écran
- Branchez le câble émetteur IR au port IR Blaster 3,5 mm de l'unité de récepteur et le joindre à "l'oeil" IR de l'écran

Étape 6: Connectez les adaptateurs de courant de 5 V aux appareils transmetteur et récepteur.

Étape 7: Pour commencer à utiliser le dispositif, mettez sous tension l'écran et l'appareil source.

***Nota:** Los lugares en los que se encuentra el "ojo" IR pueden variar entre los dispositivos. Consulte el manual del dispositivo en caso de no ubicarlo.

Paso 5: Para controlar la visualización desde el extremo del dispositivo fuente:

- Conecte el cable del receptor IR al puerto de 3.5mm Receptor de infrarrojos de la unidad transmisora. Ajuste el cable del receptor de infrarrojos en un lugar que sea fácilmente accesible para apuntar el mando a distancia de la pantalla
- Conecte el cable del emisor de infrarrojos al puerto de 3.5mm IR Blaster de la unidad receptora y conectar al "ojo" IR de la pantalla

Paso 6: Conecte los adaptadores de corriente de 5V a ambas unidades, la transmisora y la receptora.

Paso 7: Encienda el monitor y el dispositivo fuente para comenzar a usarlos.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Product Number	29457
Transmitter Inputs	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Receiver Inputs	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Maximum Distance Supported	60m (198ft)
Digital Format Supported	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Audio Supported	PCM 2ch audio, 5.1, 7.1, DTS-HD, Dolby
Compliancy	HDCP 2.0, DVI 1.1
Power	5V 2A
Weight: Transmitter/Receiver	135g 135g
Dimensions: Transmitter/Receiver	93 x 69 x 25mm 93 x 69 x 25mm

Numéro de produit	29457
Entrées de transmetteur	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Entrées de récepteur	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Distance maximale prise en charge	60m (198ft)
Format numérique pris en charge	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Audio pris en charge	PCM 2ch audio, 5.1, 7.1, DTS-HD, Dolby
Conformité	HDCP 2.0, DVI 1.1
Puissance	5V 2A
Poids: Transmetteur / Récepteur	135g 135g
Dimensions: Transmetteur / Récepteur	93 x 69 x 25mm 93 x 69 x 25mm

Número de producto	29457
Entradas del transmisor	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Entradas del receptor	HDMI IR Blaster IR Receiver RJ45
Distancia máxima admitida	60m (198ft)
Formato digital compatible	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Audio admitido	PCM 2ch audio, 5.1, 7.1, DTS-HD, Dolby
Conformidad de norma	HDCP 2.0, DVI 1.1
Corriente	5V 2A
Peso: Transmisor/Receptor	135g 135g
Dimensiones: Transmisor/Receptor	93 x 69 x 25mm 93 x 69 x 25mm

Do not plug the unit in any outlet that does not have enough current to allow the device to function. Refer to the specifications in this manual for power level of the unit.

Liquid: If this unit or its corresponding power adapter has had liquid spilled on or in it, do not attempt to use the unit. Do not attempt to use this product in an outdoor environment as elements such as rain, snow, hail, etc. can damage the product.

In case of a storm, it is recommended that you unplug this device from the outlet.

Avoid placing this product next to objects that produce heat such as portable heaters, space heaters, or heating ducts.

THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS. Do not attempt to open this product and expose the internal circuitry. If you feel that the product is defective, unplug the unit and refer to the warranty information section of this manual.

Pour permettre à l'appareil de fonctionner, ne branchez pas l'unité sur une prise ne délivrant pas assez de courant. Reportez-vous aux spécifications de ce manuel pour connaître le niveau d'alimentation de l'unité.

Liquide : Si du liquide s'est répandu sur ou à l'intérieur de cette unité ou son adaptateur d'alimentation correspondant, n'essayez pas d'utiliser cette unité. N'essayez pas d'utiliser ce produit dans un environnement extérieur car des éléments tels que la pluie, la neige, la grêle, etc. peuvent endommager ce produit.

En cas de tempête, il est recommandé de débrancher cet appareil de la source de courant.

Évitez de placer ce produit près d'objets produisant de la chaleur comme les appareils de chauffage portables ou non et les conduits de chauffage

AUCUNE PIÈCE NE NÉCESSITE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR. N'essayez pas d'ouvrir ce produit et d'exposer sa circuiterie interne. Si vous pensez que ce produit présente des défauts, débranchez l'unité et reportez-vous à la section de ce guide comportant des informations de garantie.

No conecte la unidad en una salida que no disponga de suficiente corriente como para permitir que el dispositivo funcione. Consulte en este manual las especificaciones sobre nivel de potencia de la unidad.

Líquidos: Si se han derramado líquidos sobre la unidad, en la unidad o en su correspondiente adaptador de potencia, no intente utilizar la unidad. No intente utilizar este producto en el exterior, ya que elementos como la lluvia, la nieve, el granizo, etc. pueden dañar el producto.

En caso de tormenta, se recomienda que desconecte este dispositivo del enchufe.

Evite situar este producto cerca de objetos que produzcan calor, como calefacciones portátiles, calefactores o conductos de calefacción.

NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL PROPIO USUARIO. No intente abrir este producto y exponer la circuitería interna. Si cree que el producto presenta algún defecto, desconecte la unidad y consulte la sección de garantía de este manual.

C2G™ WARRANTY / GARANTIE C2G™ / GARANTÍA C2G™

At C2G, we want you to be totally confident in your purchase. That is why we offer a warranty on this device. If you experience problems due to workmanship or material defect for the duration of this warranty, we will repair or replace this device. To request a Return Merchandise Authorization (RMA) number, contact customer service at 800-506-9607 or www.c2g.com.

Chez C2G, nous voulons que vous soyez complètement satisfait de votre achat. C'est pourquoi vous bénéficiez d'un de garantie sur cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes liés à des défauts matériels ou de fabrication pendant la durée de cette garantie, nous réparerons ou remplacerons cet appareil. Pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM), contactez le service client au 800.506.9607 ou www.c2g.com.

En C2G queremos que confíe completamente en su compra. Esa es la razón por la que ofrecemos un de garantía en este dispositivo. Si experimenta problemas debidos a mano de obra o defectos de material durante el periodo de validez de esta garantía, repararemos o sustituiremos este dispositivo. Para solicitar un número de autorización de devolución de mercancía, contacte con el servicio de atención al cliente en el número de teléfono 800 506 9607 o visite www.c2g.com.

GET CONNECTED

C2G™

CABLES TO GO

For more information on this product or to check for updated drivers,
manuals or frequently asked questions please visit our website.

Pour plus d'informations concernant ce produit ou pour rechercher des pilotes actualisés,
des manuels ou des questions souvent posées, veuillez visiter notre site web.

Para obtener más información sobre este producto o para comprobar controladores actualizados,
manuales o preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web.

www.c2g.com

Ver. R0

A Group brand | legrand®